

IT NX-7002 SMS di Testo- Manuale per l'utente

SMS di Testo

SMS di Testo è un nuovo metodo per l'invio di messaggi SMS da un telefono cellulare per il controllo di un sistema di sicurezza.

Invio di messaggi SMS a un sistema di sicurezza

1. Creare il messaggio.
2. Immettere il numero di telefono fornito dall'installatore.
3. Inviare il messaggio.

Formato del messaggio

I messaggi possono essere costituiti da una password, da **comandi** e da **valori**.

- È possibile impostare il sistema in modo da utilizzare una password. In questo caso, prima del comando occorre immettere una password.
- Comandi: sono istruzioni inviate al sistema di sicurezza. Sono mostrati in **grassetto** qui sotto.
- **[Valori]**: sono informazioni che l'utente desidera inviare o ricevere dal sistema. Vengono mostrati in *corsivo* tra parentesi [] qui sotto.
- Se è necessario immettere più valori in un elenco, questi devono essere separati da degli spazi. Ad esempio, per escludere le zone 2, 4 e 6, inviare il comando **escludi 2 4 6**.
- Tutti questi comandi non sono sensibili alle maiuscole/minuscole. Nessun carattere nazionale è permesso e non deve essere utilizzato - nè nei comandi e nemmeno nei valori - per esempio, bisogna digitare **espanol** invece di **Español**.

Obiettivo	Comando da inviare	Spiegazione	Esempio
Ottenimento dello stato del sistema	stato	Invia lo stato del sistema al telefono.	stato
Inserimento del sistema	inserisci <i>[elenco aree]</i>	Inserisce remotamente il sistema. Al posto dei numeri di area è possibile utilizzare la parola chiave ALL (Tutte) per tutte le aree.	inserisci 1 per inserire l'area 1 inserisci 1 3 per inserire le aree 1 e 3 inserisci tutto per inserire tutte le aree
Disinserimento del sistema	disinserisci <i>[elenco aree]</i>	Disinserisce remotamente il sistema.	disinserisci 1 per disinserire l'area 1 disinserisci 1 3 per disinserire le aree 1 e 3 disinserisci tutto per disinserire tutte le aree
Inserimento parziale del sistema	inserisci parzialmente <i>[elenco aree]</i>	Inserisce parzialmente remotamente il sistema.	inserisci parzialmente 1 per inserire l'area 1 inserisci parzialmente 1 3 per inserire le aree 1 e 3 inserisci parzialmente tutto per inserire tutte le aree
Ottenere lo stato delle zone specificate.	stato zona <i>[elenco aree]</i>	Invia lo stato di una o più zone al telefono. L'invio di un comando in cui non è specificata alcuna area provoca l'invio di informazioni su tutte le aree.	stato zona 1 per ricevere il messaggio con lo stato della zona dalle zone assegnate all'area 1 stato zona tutto per ricevere il messaggio con lo stato di tutte le zone
Ottenimento di un elenco di zone con problemi	guasti zona <i>[elenco aree]</i>	Invia un elenco di zone con problemi al telefono. L'invio di un comando in cui non è specificata alcuna area provoca l'invio di informazioni su tutte le aree.	guasti zona 1 per ricevere informazioni sui guasti dalle zone assegnate all'area 1 guasti zone tutto per ricevere il messaggio con i guasti di tutte le zone
Esclusione di zona	escludi <i>[elenco zone]</i>	Esclude le zone specificate.	escludi 1 3 per escludere le zone 1 e 3

Obiettivo	Comando da inviare	Spiegazione	Esempio
Legge gli eventi dal registro degli eventi	eventi <i>[numeri eventi]</i> eventi <i>[intervallo]</i>	Invia l'evento o gli eventi specificati dal registro degli eventi al telefono.	eventi 1 per leggere l'ultimo (il più recente) evento dal registro della centrale eventi 1 3 per leggere gli ultimi 3 eventi dal registro della centrale eventi ritorna ai 10 eventi più recenti
Impostazione di una connessione su un dispositivo di automazione domestica	uscita <i>[output_number X10_house_cod e X10_unif]</i>	Connette un dispositivo di automazione domestica specifico.	uscita 2 A 1 per impostare l'uscita due per il controllo del dispositivo X-10 con il codice A e il numero di unità 1
Attivazione uscite X-10	on <i>[elenco uscite]</i>	Attivazione di un'uscita X-10.	on 1 4 7 per attivare le uscite X-10 1, 4 e 7 tutto on per attivare tutte le uscite X-10
Disattivazione uscite X-10	off <i>[elenco uscite]</i>	Disattivazione di un'uscita X-10.	off 1 4 7 per disattivare le uscite X-10 1, 4 e 7 tutto off per disattivare tutte le uscite X-10
Attivazione di una funzione ausiliaria	attiva aus. <i>[elenco uscite]</i>	Modifica la funzione ausiliaria che si verifica quando viene attivata, ad esempio a seguito della pressione di un tasto su un telecomando.	attiva aus. 1 per attivare l'uscita ausiliaria 1 sulla centrale
Modifica il codice utente	codice utente <i>[nuovo codice utente]</i>	Modifica il codice utente.	codice utente 0101 per modificare il codice utente in 0101
Modifica un altro codice utente	codice utente <i>[nuovo codice utente numero utente]</i>	Modifica il codice utente di un altro utente.	codice utente 2 0101 per modificare il codice utente in 0101 per l'utente 2
Elimina un codice utente	elimina codice utente <i>[numero utente]</i>	Elimina un codice utente.	elimina codice utente 2 per eliminare il codice utente per l'utente 2
Avvia comunicazioni	avvia comunicazioni	Invia report dal modulo NX7002.	avvia comunicazioni
Interruzione delle comunicazioni fino al reinserimento del sistema	interrompi comunicazioni	Interruzione dell'invio di comunicazioni dal modulo NX7002 fino al reinserimento del sistema.	interrompi comunicazioni
Interruzione delle comunicazioni fino al successivo riavvio	interr. perman. le comunicazioni	Interruzione dell'invio di comunicazioni dal modulo NX7002 fino all'invio del comando di avvio comunicazioni.	interr.perman. le comunicazioni
Registrazione del telefono	registra <i>[numero utente numero di telefono]</i>	Il telefono è registrato con il sistema di allarme.	registra 32444123456 2 per registrare il numero 32444123456 per l'utente 2
Registrazione del telefono con una nuova password	registra <i>[password numero utente numero di telefono]</i>	Il telefono è registrato con il sistema di allarme con una nuova password.	registra 32444123456 1 444444 per registrare il numero 32444123456 per l'utente 1 con una password 444444
Modifica della lingua	lingua <i>[lingua]</i>	Cambia la lingua usata dagli SMS di testo. Le impostazioni disponibili (lingue) sono: English, Dutch, Espanol, Suomi, Italiano, Polska, Portugues, Svenska, Francais, Dansk, Deutsch e Norsk. Nota: non devono essere utilizzati i caratteri nazionali nel digitare le lingue.	lingua deutsch per visualizzare l'interfaccia in tedesco

Obiettivo	Comando da inviare	Spiegazione	Esempio
Per ottenere un elenco dei comandi SMS	aiuto	Invia un elenco di comandi SS validi al telefono.	aiuto
Per ottenere informazioni sugli utenti	dettagli utente <i>[numero utente]</i>	Invia le informazioni sull'utente al telefono.	dettagli utente 2 per ricevere un messaggio sulle informazioni sull'utente 2
Per ottenere la configurazione corrente delle uscite	elenca uscite	Invia un elenco delle modalità di programmazione corrente delle uscite al telefono.	elenca uscite
Ottenere una lista di utenti	elenca utenti	L'elenco di tutti gli utenti registrati e i loro numeri di telefono vengono inviati al tuo numero di telefono.	elenca utenti
Disabilitare l'accesso da uno specifico numero telefonico	disabilita telefono <i>[numero telefonico]</i>	Disabilita il controllo tramite SMS da uno specifico numero di telefono.	disabilita telefono 32444123456 per disabilitare il controllo tramite SMS da questo numero di telefono
Abilitare l'accesso da uno specifico numero telefonico	abilita telefono <i>[numero telefonico]</i>	Riabilita il controllo tramite SMS da uno specifico numero di telefono precedentemente disabilitato.	abilita telefono 32444123456 per abilitare il controllo tramite SMS da questo numero di telefono
Per cambiare la password:	password <i>[nuova password]</i>	Modifica la password.	password 444444 per modificare la password assegnata al telefono in 444444
Per modificare la password SMS di un altro utente	password telefono <i>[nuova password numero di telefono]</i>	Modifica la password di un altro utente.	password telefono 32444123456 444444 per modificare la password assegnata al numero 32444123456 in 444444

Ricezione di messaggi SMS da un sistema di sicurezza

È possibile impostare il sistema di SMS di testo in modo che invii due tipi di messaggi di testo a un telefono cellulare.

- **I messaggi di conferma** vengono inviati a seguito dell'invio di un messaggio; confermano che il messaggio inviato è stato ricevuto e che il comando è stato eseguito.
- **I messaggi di segnalazione** vengono inviati a seguito di eventi; Sono simili alle segnalazioni contenute nella memoria eventi visualizzata sulla tastiera

Messaggio	Significato
Allarme elenco aree	Nelle aree elencate è presente un allarme.
Inserite elenco aree	Le aree elencate sono state inserite.
Inserite parzialmente elenco aree	Le aree elencate sono state inserite parzialmente.
Disinserite elenco aree	Le aree elencate sono state disinserite.
Non pronte elenco aree	Non è possibile inserire le aree elencate.
Area n Aperta elenco aree	Le zone elencate in quest'area sono aperte.
Area n Esclusa elenco aree	Le zone elencate in quest'area sono escluse.