

Parte A Operazione tramite telefono

```

nnnn Numerazione degli interni da 0 a 9999 (dalla versione 6.40)
nnnn nuovo Numerazione degli interni da 0000 a 9999 (dalla versione 6.50)
0      Cifra impegno linea esterna (modificabile da 0 a 9)
*      Ritorno al tono di interno del pabx (in caso di impegno automatico)
*# xxx Selezione breve rubrica di sistema (000-999)
* 0    Risposta per assente (pick-up generico)
* 1 nnnn # Pick-up mirato per interno nnnn (dal fw 1.20)
# 0    Pick-up da segreteria telefonica
R nnnn Trasferita su interno nnnn o su gruppo (con o senza annuncio)
R 0    Termina la conversazione in attesa
R 0    Rifiuta la chiamata segnalata (con avviso di chiamata in coda)
R 1    Termina la conversazione in corso (si torna alla chiamata messa in attesa)
R 2    Accetta la chiamata segnalata (con avviso di chiamata in coda)
R 2    Chiamata alternata
R 3    Conferenza a tre
R 4    Trasferita da urbana a urbana (ECT, solo per interni a/b)
R 5 nnnn # Trasferita della conversazione in corso in presenza di avviso di chiamata in coda
        (solo per gli interni a/b) (dal fw 1.20)
*40    Attiva richiamata su occupato / su non risposta oppure prenota linea esterna (fascio)
#40    Disabilita richiamata
#41    Disabilita prenotazione linea esterna (fascio)
*50 xxxxxx # Associa centro di costo/ codice commessa (max. 6 cifre)
*51    Richiedi identificazione abbonato disturbatore (servizio ETSI MCID)
*/# 530 Stampa documentazione addebiti su porta seriale V.24 on/off
        (valido fino al fw 1.21)
*/# 536 Clip per base Dect300 tramite V.24 on/off
*537   Conferma una chiamata d'allarme sul posto (valido dal fw 1.40)
*540 nnnn Annuncio verso un interno o un gruppo
*55 fascio ...# Selezione in blocco
*/# 58   Avviso di chiamata on/off (solo per interni a/b)
*57 0/1/2 Esclusione suoneria per: tutte le chiamate/solo esterne/solo interne
        (solo per interni a/b)
#57 0    Ripristina la suoneria su tutte le chiamate (solo per interni a/b)
*/# 59 0/1 Permetti intercom / annuncio - on/off
*593    Abilita room monitor
*594    Non inviare l'identificativo per la prossima chiamata (solo per interni a/b)
*595 nnnn # Abilita un interno con restrizioni a fare una chiamata uscente
        (da effettuare da un telefono definito come "posto operatore")
R *596   Mette in parcheggio una chiamata utilizzando il primo codice definito sul pabx
*/# 6 (1/2/3) nnnn # On/off deviazione di chiamata; 1:fissa, 2:su assente, 3:su occupato (su numero nnnn)
*/# 64 nnnn # Follow me da interno - on/off
*/# 64 nnnn * ...# Follow me da esterno - on/off (senza cifra impegno linea)
*65 ..... # Configura e attiva la chiamata diretta (senza cifra impegno linea)
#65* or *65# Attiva o disattiva la chiamata diretta (senza inserire la destinazione)
#65#       Elimina la chiamata diretta
#66#       Disconnetti la connessione internet del modulo router (valida dal fw 1.31)
*70 nnnn # Notifica presenza messaggio su Voice Mail all'interno nnnn (utilizzato da VMS350)
*70 nnnn # Elimina presenza messaggio su Voice Mail all'interno nnnn (utilizzato da VMS350)
*72 HH MM Programma la sveglia singola dalla camera (HH = ora MM = minuti)
#72       Disabilita sveglia singola
*73 x     Imposta lo stato della camera X=0/1/2
        (Camera da preparare / Camera pronta / Camera pulita e controllata)
*773     Impegno linea con servizio "Fax G3" (solo per porta a/b definita come "Generico")
*782     Abilita il centro di assistenza alla teleprogrammazione da remoto (RMA)
        (utilizza sottoindirizzamento)
#782     Disabilita teleprogrammazione da remoto (RMA)
*792 .....# Chiamare il centro di assistenza per teleprogrammazione a distanza
*794 .....# Chiamare il centro di assistenza per telediagnosi a distanza
#792     Disconnetti telediagnosi a distanza
#799     Disabilita teleprogrammazione, senza terminare una chiamata RMA attiva
*8 X     Impegni mirato del fascio X (x=0-8) (valido dal fw 1.30)
#8 x y   Impegno mirato accesso base (x=1-8) specificando il CLI (y=0-9) da inviare
        (Accessol=S04, Acceso2=S03 ...)(1=modulo PRI dal fw 1.30)
*/# 9*   Giorno/Notte per tutti (Team, Citofono, ATL)
*/# 91   Giorno/Notte per il risponditore del singolo interno
*92*    nuovo Attiva il risponditore giorno (assegnato nelle chiamate entranti)(valido dal fw 1.50)
*92*    nuovo Attiva il risponditore notte (assegnato nelle chiamate entranti) (valido dal fw 1.50)
*/# 93 tt/* Giorno/Notte per il singolo team (tt) oppure per tutti i team (*)
*/# 943 tt/* Login/out di un interno dal singolo team (tt) o da tutti i team (*)
*95 m 0/1/2 Attiva chiamata d'allarme "m" (da 0 a 9) off / interna / esterna (dal fw 1.31)
*95 mm 0/1/2 Attiva contatto "mm" (da 01 a 36) off / interna / esterna (dal fw 1.40)
*/# 96 */t k Giorno/Notte Citofono tutti / t (citofono da 1 a 4) k(campanello da 1 a 3(4))
        (dal fw 1.21 è possibile configurare il 4° campanello)
*/# 970 s Commuta contatto "s" on/off (s = da 1 a 8) (fino al fw 1.33)
* 971 s Abilita contatto "s" per 1-999 sec. (s = da 1 a 8) (fino al fw 1.33)
*/# 970 ss nuovo Commuta contatto "ss" on/off (s = da 01 a 12) (dal fw 1.40)
* 971 ss nuovo Abilita contatto "ss" per 1-999 sec. (s = da 01 a 12) (dal fw 1.40)
R *99 X Attiva apriporta generale citofono X = 1/2/3/4

```

Parte B Configurazione tramite telefono

** pppp Accesso alla programmazione (pppp = 4 cifre, default 0000)

Deviazione selettiva in centrale pubblica (servizio ETSI a pagamento)-----

7 (1/2/3) m A I D ...# Attiva / on
7 (1/2/3) m A I D # Disattiva / off
7(1=CFU/2=CFNR/3=CFB) | m => 0..6 = Modulo | A => 1..4 = accesso S0 (1 per PRI)
I => Indice * tutte le linee oppure 0-9 MSN-DDI
D => Servizi 00=tutti | 01=fonia ISDN | 02=Fax | 03=Ddti | 10=fonia
11=audio 3klHz | 12=fonia 3klHz | 20=FaxG3 | 21=FaxG4

Accesso remoto e LCR-----

780 */# Accesso remoto on/off (per Follow me / room monitor / chiusura contatti apriporta)
781 2 Attiva LCR professional
781 # Disattiva LCR professional

Addebiti-----

80 */# Stampa documentazione addebiti su porta seriale V.24 on/off (valido dal fw 1.30)
809 Ripristina buffer documentazione addebiti
830 nnnn C X 1000 # Imposta credito telefonico C = importo X fattore 1000 per l'interno nnnn
830 nnnn # Azzerà credito telefonico
850 nnnn/* Azzerà il contatore addebiti per l'interno nnnn o per tutti gli interni (*)
890 nnnn */# Credito telefonico on/off per l'interno nnnn

Reset-----

900 nnnn/* Ripristina le impostazioni dell'interno nnnn o di tutti gli interni (*)
911 qqqq qqqq Modifica PIN1 (qqqq = nuova password, 4 cifre)
912 qqqqqq qqqqqq Modifica PIN2 (qqqqqq = nuova password, 6 cifre)
98 GGMMAAhmm GG = giorno MM = mese AA = anno hh = ora mm = minuti
999 Ripristina il PABX alle impostazioni di fabbrica,
nuovo I files audio della SMC ora vengono mantenuti.
I dati nella flash del pabx verranno eliminati.
La rubrica di sistema e i dati dell'LCR verranno eliminati (dal fw 1.50)

Parte C Configurazione elmeg Dect 400 multicella & portatili elmeg Dect

Prima attivazione Dect400 -----

** pppp 782 */# Registrazione cordless dect (per un periodo di 5 minuti) on/off
** pppp 96 m Effettua misurazioni/ritardi per celle dect RFP m = numero slot modulo dect400

Codici portatili elmeg-----

99950 --> tasto OK Reset portatile (configurazione di fabbrica)
99951 --> tasto OK Cancella rubrica
99954 --> tasto OK Rimuove registrazioni
99981 --> tasto OK Menu per verifica segnale base dect e repeater
99982 --> tasto OK Mostra versione software
99984 --> tasto OK Mostra numero seriale
99989 --> tasto OK Menu per verifica segnale base dect e repeater (mostra più dettagli)
Menù --> tasto # In modalità 99989 può simulare un handover tra due celle RFP
C-Key Esci dalla modalità misurazioni