








Attivare la deviazione di chiamata

 Sollevare il microtelefono	*	6 1 / 6 2 / 6 3 ... incondizionata / ... su libero non risponde / ... su occupato	 *1)	#	 Tono di conferma	 Riagganciare il microtelefono
---	----------	---	--	----------	---	--




*1) Numero di destinazione per la deviazione di chiamata (senza codice di impegno linea)

Disattivare la deviazione di chiamata




 Sollevare il microtelefono	#	6 1 / 6 2 / 6 3 ... incondizionata / ... su libero non risponde / ... su occupato	 Tono di conferma	 Riagganciare il microtelefono
---	----------	---	--	--

Esclusione suoneria

Disabilitare la segnalazione delle chiamate per terminali analogici





 Sollevare il microtelefono	* 5 7	0 / 1 / 2 chiamate interne + esterne / solo chiamate esterne / solo chiamate interne	 Tono di conferma	 Riagganciare il microtelefono
---	--------------	--	--	--

Abilitare la segnalazione delle chiamate per i terminali analogici

 Sollevare il microtelefono	# 5 7 0	 Tono di conferma	 Riagganciare il microtelefono
---	----------------	---	--

Distribuzione delle chiamate (servizio giorno / notte)

Attivare la distribuzione delle chiamate del servizio giorno/notte per un team






 Sollevare il microtelefono	* / #	9 3	 Scegliere il numero team (00...39)	 Tono di conferma	 Riagganciare il microtelefono
---	--------------	------------	---	---	--

Attivare la distribuzione delle chiamate del servizio giorno/notte per tutti i team

 Sollevare il microtelefono	* / #	9 3 *	 Tono di conferma	 Riagganciare il microtelefono
---	--------------	--------------	--	--

Citofono (Citofono) -

Attivare la distribuzione centrale per un pulsante del campanello

 Sollevare il microtelefono	* / #	9 6	 Scegliere il citofono (1...4)	 Scegliere il pulsante del campanello (1..3 (4))	 Tono di conferma	 Riagganciare il microtelefono
---	--------------	------------	--	--	---	--