

NX1820 - Menù di tastiera



La videata principale



CONTROLLO




SOS



SETTAGGI



MENU



TEST

